

Das 68000-Paket erhalten Sie bei:



Das 68000-Paket

Benutzer-Handbuch HDT/RSU - 68000

Stand: 4.9.84 (3) HDT-H0H

Copyright

- 2 -

"Des 68000-Paket", bestehend eus Computer-Programmen und schriftlichen Unterlagen ist geistiges Eigentum des Lizenz-Inhebers, Hens-Jürgen Wilke, 5100 Aachen, Postfech 1727. Diesen Sechverheit erkennen Händler und End-Abnehmer dieses Produktes an.

Mit Zehlung des 'Keufpreises' entrichtet der End-Abnehmer eine Lizenzgebuhr, die ihn dezu berechtigt, diese Programme auf einem Computer ebleufen zu lessen und entsprechend dem hier beschiebenen Verwendungszweck zu benutzen (Einzel-Benutzerrecht). Dieses Recht ist nicht übertregber, weitere Rechte bedurfen der schriftlichen Vereinbarung mit dem Lizenz-Inhaber.

Nicht gestettet sind insbesondere:

- des Kopieren des Produktes, oder Teilen hiervon, eußer zum Zwecke der persönlichen Programmsicherung (Backup),
- die Heitergebe des Produktes oder Kopien hiervon, im Genzen oder in Teilen,
- die Veränderung des Produktes oder überführung in eine endere Derstellungsform, eiso z.8.;
 - des Listen, Disessemblieren, Decompilieren, übersetzen in endere Sprechen, die überführung in ein enderes elektronisches oder nichtelektronisches Aufzeichnungs-Verfehren.
- Des gleichzeitige Senutzen dieses Produktes auf meheren Computer-Anlegen.

Der Händler erwirbt kein Senutzerrecht en diesem Produkt, vielmehr tritt er gegenuber dem Endbenutzer als Vermittler euf, der für seine Tätigkeit eine Vermittler-Provision (Hendelsspenne) erhelt.

Gewährleistungseusschluß

Der Lizenz-Inhaber behält sich vor, Anderungen en diesem Produkt vorzunehmen ohne die Verpflichtung diese irgendjemendem bekenntzugeben. Ferner ist jede Schedenersetz-Forderung an den Lizenz-Inheber eusgeschlossen, fells im Zusammenheng mit diesem Produkt Kosten oder sonstige Schäden entstehen.

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Informationen zum fiC 68000	5
1.1	Operandengräße	5
1.2	Betriebserten	5
1.3	Register und Flags	6
1.4	Adressierungserten	8
1.4.1	Deten Register direkt	8
1.4.2	Adress Register direkt	8
1.4.3	Adress Pegister indirekt	9
1.4.5	Adress Register indirekt mit postincrement	. 9
1.4.5	Adress Pegister indirekt mit predecrement	10
1.4.7	Adress Register indirekt mit displacement Adress Register indirekt mit displecement	10
	und Index Pegister	11
1.4.8	Absolut kurz	11
1.4.9	Absolut leng	îî
1.4.10	Programmzähler mit displacement	12
1.4.11	Programmzähler mit displacement und	
	Indexregister	12
1.4.12	Unmittelbare Adressierung	12
1.5	Befehlssetz	13
2.	HDT-68000 Debugger	14
2.1	Einführung	14
2.2	HDT-68000 Komanndos	16
2.2.1	Adressregister setzen	16
2.2.2	Heltepunkte löschen	16
2.2.3	Heltepunkte anzeigen	16
2.2.4	Heltepunkte setzen	17
2.2.5	Deterregister setzen	17 17
2.2.7	Speicherbereich ausgeben Speicherbereich mit Konstante füllen	17
2.2.8	Programm sterten	18
2.2.9	File leden	18
2.2.10	Speicherbereich verschieben	19
2.2.11	Speicherinhelt verandern	19
2.2.12	Programmzehler setzen	19
2.2.13	Debugger verlassen	19
2.2.14	Register enzeigen	19
2.2.15	File schreiben	19
2.2.16	Stetusregister setzen	20
2.2.17	Supervisor Stackpointer setzen	20
2.2.18	Einzelschritt	50
2.2.19	Trece	20
2.2.20	User Steckpointer setzen	20

RSU/HDT-68000	- 4 -	IDA-Software
	dture area Area abman	21
	dlung von Ausnehmen	23
2.3.1 Reset		23
2.3.2 Busfe		24
2.3.3 Adres		24
2.3.4 Trece		24
	iscode Axxx/Fxxx Emuletion	25
	rupt Vektoren	25
2.3.7 Trep	Vek toren	23
3. RSU-6	B000 Simuletor	26
Anheng		
A - Schnitt	stelle zum Betriebssystem	27
	1 Programme	35

RSU/HDT-68000 - 5 - IDA-Softwere

1. Informationen zum MC 68000

1.1 Operendengroße

Der MC 68000 wird in der Literetur meistens els 16/32 Bit Prozessor bezeichnet. 16 Bit ist dabei die Breite des externen Detenbusses, 32 Bit die Breite der internen Register. Im Gegensatz zu 8 Bit Prozessoren kännen elso 2 Bytes mit einem Buszyklus gelesen bzw. geschrieben werden und 32 Bit Deten mit einem Befehl vererbeitet werden. Die Operetionsgröße wird bei der Programmierung mit angegeben. Debei bedeuten

```
- .B = Byte Operand = 1 Byte = 8 Bit

- .W = Word Operand = 2 Byte = 16 Bit

- .L = Long Word Operand = 4 Bytes = 32 Bit
```

Es ist debei zu beachten, daß des Lesen und Schreiben von Word und Long Word Operenden nur euf gereden Adressen möglich ist, de der Speicher des Prozessors in Wordbreite organisiert ist. Byte Operenden kannen degegen euch ungerede Adressen haben. Bei Word Operenden steht dabei das MSB des Operanden auf der niederen Adresse, des LSB euf dar höheren Adresse (umgekehrt wie es bei den meisten B Bit Systemen ist!).

1.2 Betriebserten

Für den MC 68000 stehen zues Betriebserten zur Verfüngung

- Supervisor (System) Mode
- User (Normel) Mode

Für beide Betriebserten steht jeweils ein Steckpointer (A7) bereit, der gleichzeitig mit der jeweiligen Betriebsert durch ein Bit im Stetusregister (S-Bit) ausgewählt uird. Die beiden Betriebserten unterscheiden sich dadurch, deß im User Mode nicht elle Befehle verwendet werden dürfen. Normelerweise läuft ein Setriebssystem im Supervisor Mode und elle Anwenderprogramme im User Mode.

1.3 Register und Flags

Der MC 68000 besitzt im einzelnen folgende Register :

- B Oatenregister zu 32 bit (00 07)
- 7 Adressregister zu 32 bit (A0 A6)
- 2 Stackpointer zu 32 bit (A7 = USP bzw. SSP)

- 6 -

- 1 Programcounter zu 32 bit (PC)
- 1 Statusregister zu 16 bit (SR)

Die Datenregister sind universell einsetzbare Register. Sie können für Operanden (Byte, Hord oder Long Hord), als Index Register oder aber auch als Zähler verwendet werden. Jedes Oatenregister ist mit dem Akkumulator einer B Bit CPU zu vergleichen.

Adressregister können dagegen keine Byte Operanden verarbeiten, jedoch ebenso als Index register eingesetzt werden. Die Adressregistern ermöglichen vielfältige Adressierungsarten, in denen sich der eigentliche Vorteil des MC 68000 zeigt. Adressregister A7 dient als Stackpointer, wird aber genauso wie die übrigen Adressregister behandelt. Hinter Register A7 verbergen sich eigentlich zwei Register. In Abhängigkeit von Bit 13 (S-Bit) des Statusregisters (SR) wird durch A7 der User Stackpointer (USP) oder der Supervisor Stackpointer (SSP) adressiert.

Oas Statusregister ist in zwei B Bit Bytes aufgeteilt:

- System Byte
- User Byte

15 14 13 12 11 10 9 B 7 6 5 4 3 2 1 0 1 T! | \$! ! (12) [1] [0] ! | | X! N! Z! U! C! System Byte . . User Byte

- Statusregister-

Das System Byte (Bit 8 - 15) enthält eine 3 Bit Interruptmaske, die festlegt, welche Interruptlevels vom Prozessor verarbeitet werden, ein Bit um die Betriebsart des Prozessors zu bestimmen (S-Bit) und ein Bit um den Trace Mode einzuschalten (T-Bit).

Oas User Byte enthalt die verschiedenen Flags :

- C = Carro

RSW'HDT-68000

Das Carry Bit enthält den übertrag aus dem obersten-Bit (MSB), der durch arithmetische oder shif Aperationen zustande gekommen ist.

- V = Overflow

Oas Overflow Bit zeigt einen arithmetischen überlauf an, d.h. es wird gesetzt, wenn das Ergebnis einer Operation größer als der maximal in einem Register darstellbare Zahlenbereich ist.

- Z = Zero

Das Zero Bit wird gesetzt, wenn das Ergebnis einer Operation gleich Hull ist, ansonsten wird es zurück gesetzt.

- N = Negative

Das Negative Flag wird gleich dem MSB des Ergebnises einer Operation gesetzt.

-X = Extend

Das Extend Bit wird immer auf den selben Hert wie das Carry Bit gesetzt, sofern es durch die durchgeführte Operation beginflußt wird.

1.4.5 Indirekte Adressierung durch ein Adressregister mit vorherigem Decrementieren (Address Register Indirect with Predecrement)

> Dperandenedresse = (An) - 1 (Byte Dperation) * (An) - 2 (Word Operation) = (An) = 4 (Long Hard Deration)

Beispiele :

RSU/HDT-69000

A0 = A0 - 1, dann CMPI.8 #CR.-(A0) durch A0 angegebene Speicherzelle mit Wert des Lebels CR vergleichen

TST ~(A5) A5 := A5 - 1, dann durch A5 angegebene Speicherzelle auf 0 testen.

Register AS hebe den Hert 1000H. Zunachst wird AS um 1 dekrementiert. A5 enthält dann den Wert OFFFH. In obigem Beispiel wird dann der Inhalt der Speicherzelle OFFFH auf O getestet.

1.4.6 Indirekte Adressierung durch ein Adressregister mit 16 Bit Displecement (Address Register Indirect with Displacement)

Operandenadresse = (An) + displacement

Beispiele 1

\$17F(A4),D2 Inhalt von A4 + \$7F zu ADD.H Register D2 addieren

Register A4 habe den Hert 2000H. Die Adresse des Dperanden ergibt sich durch Addition des Inhalts von Register A4 und des Displacements, in obigem Beispiel also : Operendenadresse = 2000H + 17FH = 217FH.

1.4.7 Indirekte Adressierung durch ein Adressregister mit B Bit Displecement und Indexregister (Address Register Indirect with Index)

> Dperandenedresse = (An) + displacement + (Indexregister)

Beispiele :

RSU/HDT-68000

CHP.W 2(A0,01.H),D0

Register AO habe den Wert 1000H. Register D1 den Wert 1234H. Die Operandenadresse errechnet sich denn zu i 1000H + 1234H + 2 = 2236H. Durch Angabe von .L. bei dem Indexregister, wird der gesamte Inhalt des Index registers als Diffset verwendet.

Kurze absolute Adressierung 1.4.8 (Absolut Short)

> Die Operandenadresse folgt unmittelber els ein Word auf den Dperetionscode

Beispiele :

MOVE. 8 4567H,D2

Byte eus der Speicherzelle 4567H nach D2 laden

1.4.9 Lange absolute Adressierung (Absolut Long)

> Die Dperendenadresse folgt unmittelbar als ein Long Word auf den Dperationscode

MOVE.L 123456H.D2

Long Word aus Speicher zelle 123456H nech D2 1aden

1.4.10 Programmzähler mit Displacement (Programcounter with Displecement)

Operendenedresse = (PE) + displecement

Beispiele :

RSU/HDT-68000

J11P 5DD(PC)

Der Programmzahler habe den Wert 1000H. Denn ergibt sich els Sprungziel in obigem Beispiel 1000H + 500

1,4,11 Programmzähler mit Displacement und Indexregister (Programcounter with Index)

> Operendenedresse = (PC) + displecement + (Indexregister)

Beispiele :

\$12(PC,A1),D6 ADD.L

Mit den Werten PC = 1000H und A1 = 2000H ergibt sich in obigem Beispiel die Operendenadresse zu 1000H + 2000H + 12H - 3012H

1.4.12 Unmittelbare Adressierung (Immediete Date)

Der Operand folgt unmittelbar euf den Operationscode

Beispiele t

OR.L 0\$12345678.D1 logische ODER Verknapfung \$12345678 ODER D1

1.5 Befehlssetz

RSU/HDT-68000

Der Befehlssetz des MC 68000 umfasst 56 leistungssterke Befehle. Zusammen mit den oben erwähnten Adressierungsmöglichkeiten lessen sich hiermit kompakte und gut strukturierte Programme erstellen.

In der Beschreibung des OFAL-68000 Assemblers finden Sie hierzu eine Beschreibung der einzelnen Befehle. Für eusführliche Informetionen greifen Sie bitte euf die einschlegige Fechliteratur zurück.

Um des Verheiten eines Programmes mit einem STOP Befehl testen zu können, besteht die Moglichkeit nach Frreichen des STOP-Befehles einen RESET oder INTERRUPT auszulösen. Dies geschieht durch Tastatur-Eingabe von CTRL-R bzw. CTRL-I bzw. anderen Zeichen wie in den 'Instelletions-Hinweisen' engegeben.

- 15 -

2. HDT-63000 DEBUGGER

2.1 Einfuhrung

Der HDT-68000 Debugger simuliert suf Ihrem Rechner einen NG 66000 Prozesior und stellt die zum Testen von Programmen nötige Software zur Verfügung. Alle nicht von der Hardware abhengigen Befehle werden vollstsndig simuliert. Befehle die euf die Herdwere zurückgreifen (RESET, STOP etc.) werden mit Einschränkungen simuliert. Bef der Behandlung von Ausnehmezuständen gibt es ebenfalls einige Einschränkungen. Diese werden weiter unten besprochen.

Sterten des Debuggers mit : HDT68 (CR)

Nech Ausgebe der Copyright Heldung meldet sich der Debugger mit dem Zeichen '(' und ist bereit Kommendos enzunehmen.

Nech dem Sterten sind elle Register, der Programmzähler und der User Stackpointer auf Dessetzt, der Supervisor Stackpointer auf 0400H. Des Stetusregister enthällt den Wert 2700H, d.h. der Supervisor Mode ist eingescheltet und die Interruptmeske steht auf der niedrigsten Stufe. Alle benötigten Vektoren sind so initialisiert, deß bei Fehlern die betreffenden Poutinen des Debuggers enleufen.

Hinweis I Ein Anwenderprogramm kann Jederzeit durch Eingebe von CTRL-Q (bzw. einem enderen Zeichen, siehe 'Instelletions-Hinweise') engehelten werden. Nach Ausfährung des ektuellen Befehles meldet sich der Debugger mit der Register-Anzeige. Programm-Abbruch innerhelb von Betriebssystem-Funktionseufrufen ist mit CTRL-Q nicht méglich.

HDT-680D0 Kommandos 2.2

Alle Simulator Kommandos, bei denen Zahlen als Parameter folgen, erwarten diese in hekadezimaler Schreibweise. Nach jedem Kommando ist die Return Taste zu betätigen. Die Kommandos können mit beliebig wielen Leerzeichen aingegeben werden, Herden mehr Zeichen als erlaubt eingegeban, so werden die letztan übernommen. Bei Eingabe von AO = 123456799 wird dem Adressregister AO der Hert 23456789 zugewiesen.

- 16 -

2.2.1 Adressregister setzen

* An = Hexwert Das Adressregister An wird mit dem Wert HEXWERT geladan. Für n sind dabei die Herte D bis 6 zulässig. Register A7 wird mit den Befehlen SSP = bzw. USP = gesetzt.

2.2.2 Haltepunkt(e) löschen

* BC (Adresse) Dhne Angabe einer Adresse werden alle bisher gesetzten Heltepunkte (Breakpoints) gelöscht. Mit Angabe einer Adresse wird der Haltepunkt auf dieser Adresse geläscht.

2.2.3 Haltepunkte anzeigen

Alle Haltenunkte (Breakpoints) werden angezeigt. Der erste Wert gibt dabei die Adresse an, der zweite den Zähler.

2.2.4 Haltepunkte setzen

* BS Adresse (,Zahler) An die eingegeben Adresse wird ein Haltapunkt gesetzt. Wird kein Hert für den Zahler eingegeben, so wird er auf 1 gesetzt. Die Programmausführung wird dann beim Erreichen dieser Adresse gestoppt. Durch Vorgabe eines Hertes n. wird erst nach dem n-ten Durchlauf gestoppt.

- 17 -

2.2.5 Datenregister setzen

* Dn = Hexwert Das Datenregister on wird mit dem Wert HERNERT geladen. Für n sind dabei die Herte D bis 7 zulässig.

2.2.6 Speicherbereich in HEX und ASCII ausgaben

* DU Startadresse, Endadresse Der Speicherinhalt wird von STARTADFESSE bis ENDADRESSE ausgegeban. Falls der Speicherinhalt ein druckbares Ascrizeichen enthallt, so wird dieses ebenfalls aus-gageben. Nicht druckbare Zeichen werden durch einen Punkt dargestellt. Betatigen einer beliebigen Taste stoppt die Ausgabe.

2.2.7 Speicherbereich mit einer Konstanten füllen

* FI Startadresse, Endadresse, Byte STARTADRESSE Speicherbereich von einschließlich ENDADRESSE wird mit dem Wert BYTE besetzt.

2.2.8 Programm sterten

* GO (Adresse)

Des Kommende GO kann mit oder ohne Adressengebe eingegeben werden. Dhne Eingabe einer Adresse wird en der Adresse mit der Programmausführung begonnen, euf die der Programmzähler (PC) zeigt. Durch Eingebe einer Adresse stertet die Programmeusführung en dieser Adresse.

- 18 -

2.2.9 File leden

* LD Leufwerk:Name (,Startadresse)
Des Prögramm NAME wird von Leufwerk LAUFHERK eb
Adresse STARTADRESSE geleden. Der Programmneme der
keine Extension heben, da vom Debugger die Extension
'.CDD' eutometisch hinzugefügt wird. Hird keine
Adresse angegeen, so wird die am Fileenfeng stehende
genommen. (vom DPAL Assembler durch ORB vorgegeben,
oder vom Debugger durch des SAVE Kommendo
eingetragen). Der Programmzähler wird euf
Stertedresse des geladenen Programmes gesetzt.

2.2.10 Speicherbereich verschieben

* MO VON,BIS,NACH
Der Speicherbereich von Adresse VON bis Adresse 818
wird nach Adresse NACH verschoben.

2.2.11 Speicherinhelt verändern

* DP Adresse

Der Inhelt des Wortes in Adresse, Adresse+1 wird ausgegeben. Nech Eingabe eines '=' Zeichen kenn das 'edressierte Wort verändert werden. Durch Betätigen der Returnteste wird das nächste Wort edressiert, durch '^' des vorherige (unterschiedliche Zeichen für verschiedene Computer-Typen, siehe 'installetions-Hinweise'). Durch Eingebe von Q wird der 'DPEN' Modus wieder verlessen.

2.2.12 Programmcounter setzen

* PC = Hexwert Der Programmzähler (PC) wird euf Adresse Hexwert gesetzt.

2.2.13 Debugger verlessen

* QU Programmende und zurück zum Betriebssystem.

2.2.14 Register enzeigen

* RE Der Inhelt eiler 68000 Register wird engezeigt. Register A7 wird els USP und SSP angezeigt.

2.2.15 File schreiben

* SA Leufwerk:Neme,Stertedresse,Länge Der Speicherinheit von STARTADRESSE bis ENDADRESSE (jeweils einschließlich) wird euf Leufwerk LAUFHERK unter dem Namen NAME ebgespeichert.

2.2.16 Statusregister setzen

* SR = Hexwert

Das Stetusregister (SR) wird mit dem Hert HEXHERT
geladen.

2.2.17 Supervisor Steckpointer setzen

* SS = Hexwert Der Supervisor Stack Pointer (SSP) wird mit dem Wert HEXHERT geladen.

2.2.18 Einzelschritt

* ST (Adresse)
Der Single Step Node wird eingescheltet. Der Simulator beginnt mit der Programmeusführung en der Adresse, euf die der Programmzahler zeigt, bzw an der eingegebenen. Nach der Ausführung eines Befehles werden elle Register angezeigt, und es wird eine Eingabe zur Fortsetzung des Programmes erwertet. Betatigen der Returntaste startet die Ausführung des nächsten Befehls, jede andere Taste beendet den Single Step Mode.

2.2.19 Trace

* TR (Anzehl)

Beginn der Programmausfährung ab der Adresse, auf die der Programmzahler (PC) zeigt. Nach jedem Befehl werden elle Register angezeigt. Es wird die eingebene Anzahl Befehle durchgeführt. Betätigen irgendeiner Taste stoppt den Trace Hodus.

2.2.20 User Steckpointer setzen

* US = Hexwert Der User Stack Pointer (USP) wird mit dem Wert HEXWERT geladen.

2.3 Behandlung von Ausnahmen (Execption Processing)

Die Behendlung von Ausnahmezustanden wird beim 68000 grundsätzlich über Vektoren durchgeführt. Hierzu ist im Speicher eine 1 Kbyte länge Vektortabelle vorhanden (Adresse 9000H - 93FFH). In diesem Speicherbereich sind die Vektoren als Longword (4 Bytes) abgelegt. Tritt ein Ausnahmezustand ein, so unterbricht der Prozessor die Bearbeitung des aktuellen Programmes und setzt die Programmausführung bei der Adresse fort, die er an der entsprechenden Stelle in der Vektortabelle findet. Vorher werden noch Informationen wie Programmzähler und Statusregister auf den Stack gerettet. Jeder Ausnahme ist eine Adresse zugeordnet, unter der der Prozessor den zugehörigen Vektor erwartet (Tabelle 1). Eine nicht initielisierte Vektortabelle kann daher leicht zum 'Abstürzen' des Programmes führen. Vermeiden Siees daher, wenn nicht unbedingt erforderlich, die Vektoren in dieser Tabelle zu verandern.

- 21 -

Das Debug Programm schreibt in beden Vektor die zugehörige Vektornummer ein. Tritt ein Ausnahmezustand ein, so wird getestet, ob der Vektor seine Nummer enthält. Falls dies zutrifft, fuhrt das Debug Programm die Ausnahmebehandlung durch und gibt eine entsprechende Meldung aus. Wird bedoch ein enderer Hert gefunden, so wird eine Ausnahmebehandlung wie beim 'echten' 680DD durchgeführt. Unter der Adresse die im betreffenden Vektor vorgefunden wird, muß elso ein sinnvolles 680DD Programm stehen. Hierdurch hat man also auch die Möglichkeit eigene Routinen für die Behändlung von Ausnahmezustenden zu benutzen.

Vektor Adresse		e55e	Zuardnung					
Nr.	dez.	hex.	•					
0	0		Reset : Supervisor Stackpointer					
1	4	4	Reset : Programmzähler					
2	8	B	Bus Fehler					
3	12	C	Adress Fehler					
4	16	10	Illegeler Befehl					
5	20	14	Division durch 0					
6	24	18	CHK Befehl					
7	28	1 C	TRAPU Befehl					
6	32	20	Privilegverletzung					
9	36	24	Trece					
10	40	28	Befehlscode Axxx Emuletor					
11	44	2¢	Befehlscode Fxxx Emuletor					
12	48	,30	reserviert					
13	52	34	reserviert					
14	56	38	reserviert					
15	60	3C	nicht initielisierter Interrupt					
16	64	40						
-	-	-	reserviert					
23	92	5C						
24	96	60	falscher Interrupt					
25	100	64	Auto-Interrupt Vektor für Ebene 1					
26	104	68	Auto-Interrupt Vaktor für Ebene 2					
27	106	6C	Auto-Interrupt Vektor für Ebene 3					
26	112	70	Auto-Interrupt Vektor für Ebena 4					
29	116	74	Auto-Interrupt Vektor für Ebene 5					
30	1 20	78	Auto-Interrupt Vektor für Ebene 6					
31	124	7C	Auto-Interrupt Vektor für Ebene 7					
32	128	80	Trap 0 Vektor					
33	132	84	Trep 1 Vektor					
34	136	88	Trap 2 Vektor					
35	140	6C	Trep 3 Vektor					
	-	-						
47	188	ec	Trep 15 Vektor					
48	192	CO						
-	-	-	reserviert					
63	252	FC						
64	256	100						
255 1	.020	3FC	Interruptvektoren für Anwender					

- 22 -

- Tebella 1 -Ausnehme Vektoren

2.3.1 Reset

RSU/HOT-GROOD

Nech einem durch die Herowere erzeugten Reset wird der Supervisorstackpointer aus Vektor 0, der Programmzähler aus Vektor 1 geleden. Diese Funktion wird vom Debugger nicht unterstützt.

2.3.2 Susfehler

Diese Ausnehme wird normalerweise auch von der Herdwere eusgeläst. Vom Debugger wird ein Busfehler durch Zugriff euf eine nicht existierende Adresse ausgelöst.

Bei einem Busfehler werden sußer Programmzähler und Statusregister noch zusätliche Informetionen auf dem Steck abgelegt. Nach dem Stetusregister folgt das Instruktionsregister, des den Opcode des letzten Befehls enthällt, anschließend die Zugriffsedresse als Longword und zulatzt ein Word, des Informetionen derüber gibt, ob ein Lese oder Schreibzyklus stettgefunden hat. Code eusgeführt wurde und den Zustend der drei Funktionsleitungen engibt. Bis auf dieses letzte Stetuswort werden vom Debugger ebenfalls alle Informationen auf dem Stack abgelegt, fells der ent-sprechende Vektor geëndert wurde. An Stella des Statuswortes werden 2 Bytes mit 0 euf den Steck ebgelegt (Tabelle 2),

' Hinweis: Ist der betreffende Vektor verändert, sodeß eine Anwanderroutine engesprungen wird und tritt in dieser Routine wiederum ein Busfehler auf (Steckpointer zeigt auf nicht existierenden Rambereich), so wird in jedem Felle die Routine des Debuggers engesprungen.

niedere Adresse

hohe Adresse

!	0	ļ	0	1
! Zu	griffs-		MSB	!
! Ad	7 0 5 5 0		LSO	!
! In	struktion	sregi s t	₽r	!
1 St	atus Regi	ster		!
! Pr	ogramm-		MS8	1
! ză	hier		LSO	1

- 24 -

- Tabelie 2 -Stack nach Bus- bzw. Adressfehier

2.3.3 Adressfehler

Ein Adress Fehler tritt auf, wenn der Prozessor einen Word- oder Longword-Zugriff auf eine ungerade Adresse durchführen will, oder aber der Programmzähler auf eine ungerade Adresse zeigt. Diese Funktion wird ebenfalls bis auf des Statuswort vom Debugger unterstützt.

2.3.4 Trace

Fails des Tracebit im Statusregister gesetzt ist, so wird nach jedem Befehl das Programm ausgeführt, auf das der Trace Vektor zeigt. Da diese Funktion hauptsächlich für Monitor Programme benätigt wird, wurde diese Funktion nicht implementiert. Tracen eines Programmes kann vom Debugger aus mit dem TR Befehl durchgeführt werden.

2.3.5 Befehiscode Axxx/Fxxx Emulation

Ein Opcode mit Bit 12-15 gleich 1010 oder 1111 führt zu diesen Vektoren (wird unterstätzt).

2.3.6 Interrupt Vektoren

Da Interrupts von der verwendeten Hardware abhängen, werden diese Vektoren nicht unterstützt.

2.3.7 Trap Vektoren

Alle Trap Vektoren stehen frèi zur Verfügung, ausgenommen Trap 60. Dieser Vektor wird verwendet um Betriebssystem aufrufe zu unterstützen.

3. RSU-68000 SIMULATOR

Der RSU-68000 stellt den Befehlssatz des MC 68000 Prozessors zur Verfügung. Als Eingangscode erwartet der Simuletor 68000-Object-Code wie er z.B. vom OPAL-Assembler mit der Namens-erweiterung '.COD' erzeugt wird.

Starten des Simulators : RUN DINAME

(siehe auch 'Installations-Hinweise')

NAME ist dabei ein File vom Typ .COD der vom OPAL Assembler, erzeugt wurde. D bezeichnet das Laufwerk, von dem der File geladen werden soll. Wird keine Extension angegeben, so wird .COD angenommen und als Default eingesetzt.

Die Programmausführung startet immer bei der durch das ORG Stetement im Assembler angegebenen Adresse, bzw. bei der durch das SA Kommando erzeugten Adresse.

Falls ein Fehler in der Programmausführung auftritt, so werden die 68000 Register angezeigt, und ein Rücksprung ins Betriebssystem durchgeführt. Fehler können netürlich auch vom Benutzer durch Veränderung der entsprechenden Vektoren abgefangen werden. Anhang A

Schnittstelle zum Betriebssystem

Runtime-Simulator wie auch der Debugger stellen eine Reihe von Betriebssystem-Funktionen zur Verfügung. Damit ist der Zugriff auf die Peripherie-Geräte des Computers von 68000-Meschinen-Programmen aus möglich.

Die verfügbaren Funktionen betreffen den Datenaustausch mit folgenden Geräten:

Bildschirm, Tastetur, Drucker, Plattenspeicher (Diskette)

Alle Funktionen werden von einem 63000-Maschinen-Programm durch Ausführen des TRAP #0 Befehls angesprochen. Die Funktions-Auswahl geschieht durch Übergabe einer Funktions-Mummer im Register D3.8 (8ytel), eventuelle Parameter werden in den Registern D0 und A0 übergeben.

Das Benutzer-Programm ist für die richtige Verwendung dieser Betriebssystem-Funktionen verantwortlich, da diese Funktionen nicht mehr im Simulator sondern im Betriebssystem des jeweiligen Computers ausgeführt werden. Besonders bei Disk-Zugriffen ist Vorsicht (und ev. ein Backup) geboten. RSU/HDT-68000

- 58 -

IDA-Software

RSU/HDT-68000

IDA-Software

Funktion 0: Programm-Abbruch

Eingangs-Parameter:

D3.8 (---- 0

Ausgangs-Parameter: keine

Ausführen der Funktion O führt zu einem Abbruch des laufenden 68000-Maschinen-Programms. Anschließend befindet sich das System im gleichen Zustand, wie vor dem Starten des 68000-Programms.

Funktion 1: Yastatur-Eingabe

Eingangs-Parameter: 03.8

<---- 1

Ausgangs-Paramater: DO.8

<---- 1 Zeichen von der Tastatur</p>

Funktion 1 wartet auf die Eingabe eines Zeichen auf der Tastatur, das Zeichen wird auf dem Bildschirm ausgegeben und in Register DO.B an das aufrufende Programm übergeben.

******************* Funktion 2: Bildschirm-Ausgabe -

Eingangs-Parameteri

D3.B

8.00

<--- 1 Zeichen für Ausgabe

Ausgangs-Parameter:

keine

Das Zeichen in Register DO wird an der aktuellen. Cursor-Position ausgegeben.

Funktion 5: Drucker-Ausgabe

Eingangs-Parameter:

D3.B <---- 5

D0.B keine

(---- 1 Zeichen für Ausgabe.

Ausgangs-Parameter:

Das Zeichen in Register DO wird an der nächsten Druckposition auf dem Drucker ausgegeben.

- 29 -

Funktion 6: Tastatur-Status abfragen

-

Eingangs-Parameter:

D3.B <---- 6

CO.B <---- \$FF

Ausgangs-Parameter: 00.8 <---- Status / Zeichen</pre>

Ohne auf eine Eingabe zu warten fragt die Funktion 6 den Status der Tastatur ab. Hurde zuvor ein Zeichen eingegeben, so wird es ım Register Dü übergeben, wurde kein Zeichen eingegeben, enthält DO.B eine \$00.

Funktion 9: String-Ausgabe auf Bildschirm

Eingengs-Parameter: D3.E

03.B <--- 9

(---- String-Adresse

Ausgangs-Perameter:

keine

Alle Zeichen ab der engegebenen Adresse bis zum Auffinden eines '6'-Zeichens werden euf dem Bildschrim ausgegeben.

Funktion 10: String-Eingabe von der Tastatur

Eingengs-Parameter: D3.B (---

D3.B (--- 10 (\$0A) A0.L (---- Speicher-Adresse

Ausgengs-Parameter: Eingabe-String liegt im Speicher vor.

AO.L gibt die Adresse eines Text-Speichers en. Hach Ausführen der Funktion 10 enthält dieser Speicher die eingegebenen Zeichen bis zum abschließenden (RETURN):

Aufbeu des Text-Speichers:

! 1 | 2 ! 3 ! 4 | 5 |

In Position 1 wird die maximele Zehl der enzunehmenden Text-Zeichen festgelegt (1 - 255), Position 2 enthält die tetsächlich eingegebene Zeichen-Anzahl. Ab Position 3 steht der eingegebene String.

Funktion 15: öffne Disk-File

R5U/HOT-68000

Eingengs-Parameter: D3.B (---- 15 (\$0F)
A0.L (---- FCB-Adresse
Ausgengs-Perameter: D0.B (---- Fehler-/OK-Code

Funktion 15 öffnet einen Disk-File zum Lesen oder Schreiben. Das Register AO enthält die Adresse des zugehörigen 'File-Control-Blocks'. Dieser FCB enthält die Drive- und und Namens-Angabe des Files. Aufbeu des FCBs:

- 31 -

1. Byte Drive-Angabe: 1,2,3,4 ...
2. Byte 8 Zeichen für
. Filename
. 9. Byte 10. Byte 3 Zeichen für Extent
11. Byte 12. Byte 13. Byte eb dem 13. Byte mit \$00 gefüllt.

ist ein Filename kürzer als B Zeichen, wird bis zum 9.Bvte mit dem Blenk-Zeichen (\$20) aufgefüllt, für den Extent gilt entsprechendes. Die Bytes 13-36 sind stets mit \$00 vorzubesetzen. Zulössige Zeichen für Filenamen sind: GRDSSBUCHSTABEN sowie je nach Computer-Typ und Betriebssystem: Ziffern und Satz-/Sonder-Zeichen.

Nech dem öffnen des Files mit der Funktion 15 darf der FCB nicht mehr verändert werden. Alle folgenden Lese- oder Schreib-Operationen auf diesen File, nehmen Bezug auf diesen FCB.

Als Ausgangs-Perameter wird in Register DO.B ein Fehler-/OK-Parameter übergeben: \$00 = OK. Operation erfolgreich, jeder andere Wert: Fehler.

IDA-Softwere

Funktion 16: File schließen

Eingengs-Perameter: D3.8 (--- 16 (\$1D)
A0.L (--- FCB-Adresse
Ausgengs-Perameter: D0.8 (--- Fehler-/DK-Code

Schließt den in FCB spezifizierten File.

Funktion 19: File löschen

Eingengs-Perameter: D3.8 (--- 19 (\$13)
AD.L (--- FCB-Adresse
Ausgengs-Perameter: DD.8 (--- Fehler-/OK-Code

Funktion 19 löscht den im FCB spzifizierten File.

Funktion 20: File sequentiell lesen

Eingengs-Perameter: D3.B (--- 2D (\$14)
AD.L (--- FCB-Adresse
Ausgangs-Perameter: DD.B (--- Fehier-/OK-Code

Liest einen Record (128 Bytes) des spezifizierten Files in den zuletzt vereinberten Disk-Puffer ein. DO.B enthält anschließend den Fehler-/DK-Code.

Funktion 21: File sequentiell schreiben

RSU/HDT-68D00

Schreibt einen Record (128 Bytes) des zuletzt vereinberten Disk-Puffers euf den im FCB spzifizierten Disk-File. Ein File muß vor dem Beschreiben erfolgreich geöffnet worden sein. DD.B enthält anschließend den Fehler-/OK-Code.

- 33 -

Funktion 22: Neuen File erzeugen

Eingengs-Psrameter: D3.B (--- 22 (\$16)
HO.L (--- FCB-Adresse
Ausgengs-Perameter: D0.B (--- Fehler-/OK-Code

Hie Funktion 15, jedoch nur für Schreiben, es wird ein neuer File des Namens wie im FCB angegeben angelegt. Ein eventueil schon existierender File gleichen Namens wird gelöscht!

Funktion 23: Filename ändern

Eingengs-Perameter: D3.B (--- 23
AD.L (--- FCB-Adresse
Ausgengs-Perameter: D0.B (--- Fehler-/OK-Code

Andert den Namen eines bestehenden Files um. Der FCB enthält necheinander die beiden Filenamen:

Bytes 2 .. 12 enthelten den elten Filenamen, Bytes 18 .. 28 enthelten den neuen Filenamen.

Die Drive-Angebe des elten Files legt den Disk-Drive fest, en Stelle der Drive-Angebe für den neuen Namen steht ein SDD-Byte. Alle nicht benötigten Bytes des FCBs sind mit SOD zu besetzen:

Bytes 13 - 17, 29 - 36

Nech Ausführung enthält DO.B den Fehler-/DK-Code.

RSU/HDT-68000

- 34 -

ICA-Software

- 35 -

104-Software

Funktion 26: Setze Disk-Puffer

Eingangs-Parameters

D3.B

(---- 26 (\$1A)

(---- Puffer-Adresse AO.L

Ausgangs-Parameters keine

Setzt den Disk-Puffer für Lese- und Schreib-Operationen auf eine bestirmte Adresse.

Anhang B

PSU/HDT-68000

Es folgen einige Busterprogramme zum Ausprobieren. Alle Programme wurden mit dem OPAL-68000 Assembler übersetzt, Heben der Verwendung von 68000-Haschinen-Befehlen wird die Benutzung der Betriebssystem-Funktionen demonstriert.

RSU/HDT-68000

- 36 -

1DA-Software

OPAL-68000 Cross-Assembler 1.82 (C) - 1984 Hilke / IDA-Seftware Seite 881

ADD64

```
TITLE ESC, EA, 'G.A0061', ESC, EA, 'A-'
                           LINIT ESC, EA, 'W'
                           LEXIT ESC, EA, 'DA'
                           LINE
                                  131
                           PAGE
                                  50
                           Te
                                  14
00000012
                   ESC: EQU 18M
00000058
                          EQU
                   Name : A0064_M68
                   1 Typ 1 OPAL 68090 Source Code
1 Stand 1 87.89.84
                   1 Himmers 's Toltialisierung fuer Drucker LA 56
                   ; Addition wow 64-bit BCD-Zahlen
                   rahii : rahii + zahi2
```

	01000
er =	

801868	30340026	ж	start:	8078.W	larage(\$),dB	plaenge der BCD Zahlen im Bytes
081004	41FA001E			lee.i	zahli(0), al	Startadresse 1. Zahl
001008	43FA001C			lee.1	zah12(0) al	
00100C	DICE			adde.l	d2 a4	spointer auf miedrigste Stelle
200 i 00	0300			adda.l	di ai	ider beiden Zahlen seizen
101010	5340			5004.W	61.d	robf seht bis -i
001012	44F C0000			B040.M	00 .CCR	jextend flag lapschen
001016	C109		addi i	abcd, b	-(al),-(al)	(BCD Add) tien
001018	51COFFFE			def	di, add:	•
001810	1630000			more.b	M 43	
991020	Œ4			trap	10	
				even		
001022	12345678		eahll:	4-1	12345678H	
001026	00120034		12121		001208344	
101124			laenger		4	

RSU/HDT-68000

- 37 -

IDA-Software

OPAL-68000 Cress-Assembler 1.02 [C] - 1904 Hilbs / 100-Seftware Seite 002

ADD64

ado) Laenge Zahlz	00001016 00001024 00001026	label label label	ea Start	00000058 00001090	eqe H label	ESC ZAHLI	0800001B 00001022	equ label
Reice Asses	thier-Fehler							

```
RSU/HDT-68000
```

00000018

10010038

```
- 38 -
```

10A-Sof tware

```
RSU/HDT-68000
```

- 39 -

10A-Software

```
GPAL-68660 Cruss-Assembles 1.02 (CI - 1904 Wilke / IBA-Saftware Seite 001
```

MINMAX

```
TITLE ESC, SA, 'GAINNAX', ESC, SA, 'A-'
       LIMET ESC, EA, "A"
LEXIT ESC, EA, "A"
       LINE
               131
       ME
               30
14
ESC: EQU
       EQR
EAs
               300
```

Name : HENVELINGS | Typ | 1 GPVL 68000 Sevrce Code Stand : 87.89.84

1 Bestimmen des groessten und kleinsten Hertes aus einer Liste von Zahles abse Verseiches

eng 01000h

901900	41FA0024	N	starti	les.I	tabelle(0), af	jStartadresse der Tabelle laden
001384	4292			clr.1	d2	genthaelt spaeten Harimum
901006	3830777			W17.0	45,411169	genthaelt spaeten Minimm
98188A	3010			M179.0	(al)+,dl	plaenge der tabells umbernehmen
89190C	5340			w.pdue	61,48	(DBF geht bis -1
00100E	321.6		lseps	-	(at)+,di	plert webernelmen
901010	8441			GM .44	61,62	personner Hazimus ?
041012	6402			bec.h	netv1	
001014				M-94-M	12.0	zneuss Maximum uebervelmen
001886	-		neista		4.4	gkleiner Histon ?
001010				hes.b	nein2	
00101A				W. 9400	6.4	reques Minimum nebersetmen
001010	31CMFFF0		sein21		di lese	
001020	16303030		451051	mere.b	01.d2	garveck is Simpleter
901054				tras	64	120.000
001024	~ ~				••	
001#25			tabelle	18		
901026	8087			4.0	7	17 Herte uebergruefea
001020				dc.u	1234	
80182A	1523			de.u	2345	
00102C	FOCE			4.4	7631	
001825	1000			de ai	13	
001038	961E			de.w	1566	
041632	07CE			de a	1904	
001824	8085			4.4	3333	
77.1				~~~	****	

OPAL-68000 Craus-Assoubler 1.62 (C) - 1984 Hille / IDA-Safruare Seite 802

MINMAX

EA HEINE TABELLE Kaina Assa	0000059 00001016 00001026 mbligs-Fehler	equ label label	HE DIG	90909918 9090181C	equ label	1.00P START	9609100 9	label H label
--------------------------------------	--	-----------------------	--------	----------------------	--------------	----------------	------------------	------------------

RSU/HDT-68000

20000018

00000038

- 40 -

1DA-Software

RSU/HDT-68000

1DA-Software

```
OPAL-60000 Crees-Assembler 1.02 (C) - 1904 Milks / 104-Software Selts 001
```

PR0601

TITLE ESC, EA, 'G. MOORI', ESC, EA, 'A.' LINIT ESC, EA, 'A." LEXIT ESC, EA, 'M' LINE 131 MGE 50 14 TO E9C1 EQU 180 EQU EAr 58H 131 LINE

Joitlalisterung foer Drucker LA 58

Program ter Ansgabe eines Strings

(Verelaberungen

	10100000		CR:		EON	904	(Carriage Return
	0002200A		Ui		EON	GAM .	tLine Feed
	99009924		EUT:		EQU	'3'	Remong Textende
	90900500		JD051		EQU	\$	¿Funkti ensaufruf
	6000443		PROPERTY	RING:	EQU	9	Funktion 5
				DRE	1000H		pfregram beginnt ab Adresse 1898H
901 900	41FAGGGA	N	START:	LEA.L	TEXT(60 , (6	jSturtadresse des Strings jnach Register All Laden jAdreusferengsart PC relutiu
001014	7689			HOVED	SPRINT	STRING, D3	(Funktionsnummer nach Register 93 laden
001006				TRAP	18005		(Systemanfruf) Funktion ausforbron
191,000	CO13			CV.10	23		(LSD in Register DB leasches () Funktion 0 = zurueck la'e System
101 PMA	E4			TRAP	10003		Funktion ensfortee

¡Durch einem Systemaniref neber TNAF 80 mit der Funktiensnummer 8 wird das ¡User-Programs verlassen und das Betriebssystem angesprungen. Han kehrt alse ¡ontweder in dem Debugger (Aufraf des Programmes im Debugger), oder aber in's ¡Betriebssystem zurseck.

H110C 100A H110E 477574656E20 H1114 546167 TEXT1 DC.B CN₁LF DC.B 'Buten Tag' |Current auf nome Zuile entzen |dieser Text wird auf der Concelle ensgegeben OPAL-68990 Cress-Assembler 1.62 (C) - 1984 Hilks / IDA-Seftware Seits 862

PROGO1

991817 24

DC.D EST

- 41 -

Ende Kennung des Strings

RSU/HOT-68000 - 42 - IDA-Software

DPAL-68008 Cross-Assembler 1.02 (C) - 1984 Hilke / 10A-Seftware Seite 803

PROG01

ROOS	00000000	64.8	CR.	00000000	HA	EA	00890058	equ
EUT	00000024	294	ESC	9999001B	equ	LF	0000000A	equ
PRINTSTRING	00000005	equ	START	00001 000	N label	TEXT	00 00 1 00C	l abel

Keine Assemblier-Fehler

RSU/HDT-68000

- 43 -

1DA-Software

```
0994_68000 Cress-Assembler 1.02 (C) - 1984 Wilks / fDA-Seftware Seits 801
```

PROG02

```
TITLE ESC, EA, 'GAPROSOZ', ESC, EA, 'GA'
LINIT ESC, EA, 'GA'
LEXIT ESC, EA, 'OA'
LINE 131
PAGE 58
TOP 14

0000001B ESC: EQU 18H
0000003B EA: EQU 58H
```

Name : PROGOZ.MSB

| Typ | 1 OPAL 68000 Source Code | Stand | 01.09.84

| Hitaeris t Benutzung von Systemfunklionen | initialisierung foer Orucker LA SB

Program zur Zeichen Ein- und Ausgabe

(Vereinbarungen

	0000000	CR:		EQU	90M	gCarriago Returu
	0010000A	LFı		EOU	CAH	iLine Feed
	00000024	EDT 1		EQU	151	:Kennusq Textende
	99900000	BOOS:		EDU		Front tien saufrefe
	00000000	EXIT		EDU	i	pluecksprung in's Betriebssystem
	00090001	CONIN:		EDU	i	Zeichen von Console lesen
	99000002	CONDUT:		EQU	2	Zeichen ausgeben
	00000009	PRINTSTI	ING.	EQU	i	periods surjeus
	*********	I Relation	711401	Leo	•	
			ORS	19 90H		Adresse fuer Programmbeginu
881008	612C	START:	BSR .D	CLEAR		¡Bildschirm lorschen
001002	41FA00E8		LEA.L	HENUE (S).AB	:Startadresse Ausqabestring
00100G	16300009		MOVE. B		STRIME.03	(funktionsoummer 3 = Stringausgabe
0010 6A	4E40		TIM	88005		(String ausgeben
01186C	16300001		HOVE . B	OCCIVIN	02	¡Fenktiensnummer 3 * Conselem Eingabe
001010	4E 40		TRAP	0800S	,00	Zeichen sielesen
881812	0C300030		091.8	0101,D		¡Eingabe ('8' ?
001016	6524		BCS.B	FEHLER		reicht erlaubt
P01010	0C100034					•
001010	6424		DCC.B	PEHLER		¡Elegabe ('4' :eicht erlaubt
BOIRIC	PIZT		BUL.	renta		Islant sursest
BBIBLE	8 4000030		9.1902	0 30K, D	•	(Unvandele der ASCIT Ziffer in Hex
901922	E348		ASL JI	92 DE		DE ist wird als Zeiger mef das
						igewoenschie Pregramm in der Tabelle benutzt ijede Adresse ist 4 Byte lang> DE 6 4
\$61024	43FA00SE		LEA.L	PRETAB	/41 A1	¡Zeiger auf Tabellu mit Programstartadressen
-41654	12 MOUNT		CO.L	- NOTPE	(-) ha	treate an emerte ser and married and

RSU/HDT-68000

IDA-Sof twa

IDA-Software

DPAL-68888 Cress-Assembles 1.82 (C) = 1984 Hilks / IDA-Seftware Seite 882

PROG02

001020	24710090			9(A1,00,H),A2	pAdresse aufgerufenes Programm
00102C	4E02		14	(A2)	
		1C1 FAR	leescht	den Buldschurm durch	: Ausgabe von 24 LF*e
		,			**
9919ZE	32300017	CLEAR:	HOUE . H	023,01	101 ist Zaehler
001032	16300002	1.00P1	MOVE . 8	OCCHOUT, 03	;Fenktionsnummer 2 = Cansalem Ausgabe
001036	103C000A		_	OLF,00	;Ausgabezeichen
00103A	4E40		TAP	8600S	(Zeichen ausgeben
00103C	51C9FFF 4		DEF	01,100P	Schleife salange wiederholen, bie D3 = OFFFFH
					id-h., bis Schleife 24 mal ausgefoehrt wurde.
001040	4E75		OTS		(zurreck zum Hauptpregram
		şFeh <u>l</u> er	behardle	119	
001042	41FA097E	FEHLERI	LEA.L	MELDUNG(0),A0	;Adresse der Fehlesseldung
001946	16300009		MAK.B	OFFLINTSTOUNG, 03	Finiting 9
001844	4640		TIAP	#8005	
00104C	32300174		HOUE,M	0508,01	jetuas warten
901050	51C9FFFE	MARTEE	16F	DI "HANTE	·
001 054	EDAA		BM.8	START	jand wieder zum Programmbeginn
001056	163C0000	D-DE1	HOUE.B	OEXIT, D3	(Funktise soumer
00105A	€40		TIAP	0900S	,
		1HL eo na	ch ist d	las Pregrama ze Ende	ni
00185C	6128	PR61:	85A.0	TEXTAUS1	
0018SE	10300031		HOUE. B	8'1",00	(ASCII 'I' ausgeben
	16300002			OCONOLT, D3	Fenktiensnummer
001966	4E40		TIAF	#800S	•
001868	EDEC		3MA. S	DIDE	
00106A	611A	PRG2:	ESR. I	TEXTAUSI	
00186C	10300032		HOJE. B	8'2',00	;ASCII '2' ausgeben
801070	16300002		NOVE, B	ACONOUT,03	Funktien snumer
001874	4E44		TRAP	9900S	
P01976	STOE		MA. I	B-OE	
001070	61 BC	PR631	152.1	TEXTAUSI	
88187A	10300033		HOUE .	8131,00	(ASCEL 131 ausgeben
	16300002		HOUE. 8	ecovort,03	şfizak ti şa snumer
041082			TIM	4600S	
661 884	6200		MA. I	ENDE	
001006		TEXTALS	1.		
	41FA001A	(LAIAM)	LEA.L	NUMERI(0),A0	
	16303905		HOUE.	MPRINTSTRING. DE	
00188E			TIA	HEDOS	
001150			ETS		
,					

- 44 -

DPAL-68000 Cress-Assembler 1.02 (C) - 1984 Wilke / IDA-Seftware Seite 803

- 45 -

PROG02

RSU/HDT-68000

		şTabe11	le mit d	len Stertadress	en des einzelnen Programme
441445	00001256	PRETABL		DIDE	
	0000105C	r No i Pio	DC.L	PRG1	
	9000176A		DC.L	FR.62	
	00001479		DC.L		
6013 %	00001478		DC.L	ritos	
		;Pr0911	mau sga	be .	
9010A2	000A	NUMEA:	DC.8	CR,LF	
0013A4	417573667565		DC.B	'Ausfuehrung	von Programs Nr. *
9016AA	6872756E6720			-	- II
00:080	766F 6E205072				
80:096	67 6777616060				
30109C	204E722E20				
0010C1			DC.B	EOT	
)Fehler	nel Jung	1	
D010C2	1-27	MELDUNE			
0010C2				Ct.U	
	446965736529		DC.B	'Diese Einga	be ist micht exlaubt*
	456368676162				
	652969737429				
	62 63 63 687 421				
0010DC	637260617562				
0010E2	74				
0018E3	24		DC.B	EOT	
		¡Stries	mit de	a Averahimoegi	schkesten
901 DE 4	anda	HEMLE	DC.B	QL,UF	Curser auf newe Zeile
	417573776168		DC.8	'Arsushi'	Table Call Call
0013EC				A	
	EDGAGADA		M B	ល,ប,ប,ប	
	3031 36767626		IC.8		or Hr. 11
	2E2E50726F67		y	**********	, == · · · ·
	7261 60 6020 4E				
	722E2031				
	999A3A		DC.	ល ួម,ម	
	303230767676		DC.B	*(2)Pre	
	26.2650.7267.67		SC.B	\ZJ	Ar men La . F
	72616060204E				
	72262032		N 8	en 10 15	
	100A0A		DC.B		
	30333676725		DC.	*(3)Pre	grame nr. 5
	7.75.072GF67				
	72616060294€				
	72252033				
	200A6A		IC.0		A
	3C303E2E2E		DC. B	*(B)Pro	gramende"
261142	25.25.507297.67				

RSU/HDT-68000 - 46 - IDA-Software

OPAL-68000 Cress-Assembler 1.02 (C) - 1984 Wilke / IDA-Seftware Seite 004

PROG02

001148 72616760656E 00114E 6463 00115B 000000000 00115B 766974746520 DC.B 'Bitte waehlen 51e aus :' 00115B 77616568665 00116F 62033696528 201167 617573203020 00116D 24 DC.B EUT #SU/HDT-68000 - 47 - IDA-Software

OPAL-60000 Cress-Assembler 1.02 (C) = 1984 Wilke / 104-5eftware Seite 005

PROG02

ECOS	0000000	9QU	CLEAR	0000132E	label	CONIN	00000001	PQU
COHOUT	00000002	994	CR	00003000	100	EA	000000TB	PQU
ENDE	93001056	label	tar	00000024	994	ESC	00000010	P74
DIT -	0000000	999	FEHLEIN	00001042	label	U	0903090A	equ
LOOP	00001032	label	HELDUNG	00001002	label	PENJE	883010E4	label
HUPPER	100010A2	label	F#G)	9909105C	label	PR <u>G2</u>	00001364	label
P#63	00901971	label	FRGTAR	00221332	label	PRINTSTRING	99000009	equ
START	00011000	1 abe 1	TEXTAUS1	06001086	label	HARTE	00001050	label

Keine Assemblier-Fehler

DISKOUT.M68

TITLE ESC, EA, '6-01 SKOUT JH68', ESC, EA, '4-'

```
: Ormenstration pines Disk-Outputs mit 68000 Simulator
                      ------
                      LINIT ESC. EA. 'AN'
                      LEXIT ESC.EA, DAY
                      LINE 131
                      PAGE
                            58
                      TOP
                            10
      90000018
                      E9C:
                            EQU
                                   196
      00000058
                             EOU
                      EAI
                                   58H
      00000000
                      Œι
                            EQU
                                   00#
      0000000A
                      Uπ
                             EQU
                                   DAH
      0000001A
                      exfx
                            PQU
                                   1ah
                            EQU
                                   ...
      00000024
                      STOP
      00000000
                      program exdet een
      000000003
                      drucke_texts
                                         3
                                   191
      00000010
                                         16
                      cleses
      00000013
                                         19
                      deleter
                                   299
      00000015
                      writes
                                         Z
      00000010
                      make_file:
                                         22
                                   299
      0000001A
                                         25
                      setdnar
      00000000
                      bdes:
      890000FF
                      fehlere
                                         255
                                   equ
      00000000
                      keie fehlers
                                   190
                                         00000080
                      record lammes
                                         860
                                   644
      00000001
                      LAUFHERS AS
                                   EQU
                                         1
801888 41FA0198
                  N starts lea.1 fcb(0),a0
                                                ¿FCB-Adresse
PP10P4 163C0013
                             neve.b Idelete,d3
                                                jalter File leeschen
001008 Æ40
                             trap
                                   fbdes
88108A 163C001E
                             01101E 4E40
                             trap
                                   Photes
001010 DI3COSFF
                             one.b Hehler,de
801914 6740
                             beg.b fehlerhaft
001016 12300402
                             neve.h fatext_ende-text@/record_laenge ,dl
00101A 43FA0072
                             lex.1 text($),al
                                                :OM-Adresse in Al
80181E C149
                             erg.l at,al
001020 163C001A
                      leest mere.b freides, d3
001824 Æ40
                             tras fibdes
861826 CL49
                             erg.l of, al
                             mere.b berite,d3
001020 16300015
                                                (Recent schreibes
01182C 4E40
                             trap Obdes
```

OPAL-60000 Crass-Assembler 1.03 (C) - 1984 Milke / 104-Software Seite 802

- 49 -

DISKOUT.MES

001029	90300660		conp.b	Stein fehler	.a
001032	662A		bre.b		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
001034	6149				
	01FC90000080		erg.1	a0, al	
001030			add.l	Brecord Lace	90, 20
60 16 3C	31137712		Ød€	di,leep	
001040	C149		ezg.1	all, at	
001042	16300010		_	Oclase, d3	:File schliezsen
001046	4E40		trap	Podes.	, 101 x21112
001040	90 3COOFT				
001040			cmp.b		
441040	6/16		beq.b	fehlerhaft	
		t hier	ellez el		
00104E	41FA0014			ek meldueg(\$	l.al
091052	16300009	ansqui		Ødrocke text	
901056	4E48		trap	Photos	
	16300000			firegram_es	de,d3
0010 5C	4640		trap	Photos	
00195E		fehler	hafti		
00105E	41FA0018			fehler_meldu	oft) of
001062	60EE		bre.b		-3(-7)100
001064		ok_me1	-		
	466960652067		dc.b	'File geschri	ieben',cr,lf,siep
	657363687269				
	6562656E0D0A				
001070	24				
001878		4.1144	ezen		
	446973682053	I SILL ST	_meldung:	181 A B	
	636872656962		dc . b	OF RE-SCHIEFT	ofehler',cr,lf,stop
	6665686C6372				
	000A24				
			6260		
0810Œ	ODGA	tos t :	dc.b	er .1f	
001090	566F 6E20 6463		dc.b	'Ven der Eies	etzatelle der Ueberlegungen "
001096	722845696273				
80109C	61747A737465				
0010A2	EC5065206465				
0010A8	722955656263				
0010AE	726063677 36E				
	67656E20				
	6861656E6774		dc.b	'haengt en na	mlich',cr,lf
	206573206E61			-	•
	656D6C696360				
BELSCA					
	776373636E74		dc.b	'vesentlich a	b; welche "
	606963682061				
801000	622020776560				

RSU/HOT-68000

- 50 -

10A-Software

RSU/HDT-68000 - 51 -

OPAL-68008 Cress-Assembler 1.83 (C) - 1984 Nilke / IDA-Software Seite DP3

DISKOUT.M68

001000	63686520				
0010E	566F72617573		dc.b	'Veraussetzu	ngen innerhalb des nach allen '.cr.if
0010€8	7365747A756E				, (e. j.:
0010E1	67656E29696E				
9010F4	6E657268616C				
00107/	622064657320				
001100	6E6163682061				
001106	606063682000				
991100	5A				
0-01100	53656374656E		dc.b	'Seiten unbe-	grenzten Bereiches momslicher *
001113	29756E626567				,
001119	72656E7A7463				
80111F	6E2842657265				
001125	696368657320				
001129	606F 65676C69				
001131	6368657220				
001136	50726F626C65		dc.b	'Probleme uni	besehen',cr.1f
101130	606520756E62				
001142	6573656865GE				
001148	000A				
991144	75656265726E		dc.b	'eebersomen	and welche '
001150	6F6060656E20				
001156	756E64207763				
001130	6062686 52 0				
001161	7A7560204765		dc.b	'zum Gegenst:	and der Besinging gewacht",cr.1f
001167	67656E737461			•	
901160	EE6420646372				
001173	2942657365GE				
001179	6E756E672067				
09117F	656061 636874				
001185	009A				
001197	77657264656E		dc. b	'werden.' cr	.1f . eef
001180	2E006ALA				•
001191		text e	ender		
		_	Pres.		
			F111	3	
101192	01	(cb)	dc.b	Laufwerk a	(File-Contral-Block
001193	4445404F5445		dc.b	, DEMOLEXI,	:) Filename
001199	5854				•
001156	345854		dc.b	'DO'	;) File-Extent
00115E			6. b	24	1> Rest mit 00 verbesetzen ?
					,

DPAL-68000 Cross-Assembler 1.83 (C) - 1984 Milke / IBA-Software Serte 084

DISKOUT.M68

ALISGABE	00001052	label	POOS	00000004	PQE	CLOSE	00000014	Ma
CR	00000000	ngu .	DELETE	00000013	999	DRUCKE_TEXT	20022009	646
EA "	00000058	equ	EOF	0000001A	ege	ESC	00000018	PQU
FCB	00001192	label	FEHLER	DECCOORF	999	FEHLERHAFT	0000105E	1 she1
FEHLER MELDU	00001079	intel	KEIN_FEHLER	00000008	equ	LAUFHERK_A	00000001	equ
ı r	0099030A	equ.	LOOP	88001 020	label	MAKE_FILE	00000016	esu
DK HELDUNG	00001064	label	FROGRAMM END	00000000	egu	RECORD LAENG	00000080	equ
SETOMA	0000001A	190	START	30501000	N label	STOP	00900024	824
TEXT	0000108E	label	TEXT ENDE	00001191	labe1	HILITE	00000015	equ

1DA-Software

Keine Assemblier-Fehler

Benutzer - Kommentar

Hir sind en Ihrer Meinung über dieses Produkt interessiert! Henn Sie elso Anregungen, Kritik oder Verbesserungvorschläge zu den Programmen oder der Dokumentation haben schreiben Sie uns.

Mir liegt folgende Programm-Version vor:

Bemerkungen zu Programm/Dokumentation:

OPAL-68000

Bemerkungen zu Programm/Dokumentations

RSU-68000

Bemerkungen zu Frogramm/Dokumentations

HDT-68000

Stand dieser übersicht:

versi 1.05

filenaneni.

HĎÍ-6900Ô ĎSŠúgášíi RSU-6800Ď Símulatori

.MANT.COM.

Simulator-Object-Coda, 'Filland.com'

(r.com itt befault)

Starten des Debuggers;

A>HDTEB FILENAME(.COD>

oder: A>HOTSB

'FILENAME(.COD)' wird geladen

kein File laden

Debugger-Komandoms

Alle Zahlenwerte in HEX, Blanks überall rugelassen.

RE

Œ

Register setzen:

Ax = nacesons
Dr = nnnnnnn
SR = nnnnnnn

PC = nannanan USP = nannanan

Register anseigen:

Speicherrelle setren:

OP adresse 'A' und

nux (RETURN): nächste Adresse,
'^' und (RETURN): vorige Adresse,

'Q' und (RETURN): Ende

Speicher anreigen:

DU startadr

DU startadr, endadr DU startadr S länge

Speicher fullen: FI startadr, endadr, byte

Speicher verschieben: MO startadr, endadr, xieladr

Breakpoint setrem: BS adresse

BS adreese, rähler

Breakpoint loschen: SE BE adresse

Breakpoints anxeigen: BL (mar. 50)

Programm startem: GO CTRL-Q: vorreitiger Abbruch

GO adresse

57 jedes (RETURN): weiterer Step

ST startadresse sonet; beenden

(alle)

Trace: IR annahl CIRL-Q: vorreitiger Abbruch

File laden: LO (dr)mame(,ext)

File schreiben: SA (di) name(, gxt), 'etart-1, lange-1, (start-2, lange-3, ;;;)

Debizzer verlassen: GU

Einzelschritt:

```
Quell-Zeiler
                                       D3
                  Dn
                                       A1
                  Aπ
                 (An)
                          1
                                      (A2)
                                       (A3)+
                 (Ae)+
                          1
                                      -(A4)
                 -(Az)
                                OFFSET (AS)
                 d (An I
                                                  r -12XB +SYMBOL(A2)
                                LABEL (A1.D2.N)
                d(An.Ri) |
                                                  1 HEAR BY +3 (AZ, DZ.L)
                 Abs.M
                                   # LABEL.M
                 Abs.L
                                   # LABEL.L
                                                          FLABEL
                                DISPLACEMENT (4)
                 d(PC)
                d(PC,R1)
                         .
                             SMALL DISPL (%, DE.L)
                          : • [VIEL-3+K7] * SYMBOL
                 Inn
                 CCR
                              Condition-Code Register (Flege)
                              Stetus-Register
                  SR
                 USP
                              User Steckpointer
                              AZ/A1/D1/D6/D3
               Rag-List -
          Symbol-Definition:
                                                      SYMBOLI
                              'A..E', 'D..B', '
          Symbol-Zeichem:
                                                      MANE 1
       Kommantar-Dafinition:
                                                      i don't cerm ...
                                   ...
          String-Definition:
                                                      'String'
                                   .X2.
              Zehlenteste 2:
                                                      1D100D1111X2
              Zahlentes(e Br
                                   .XB.
                                                      77212601XB
                                   . _
             Zahlenbas(s 1D:
                                                      9124
                                   '#'
                                                      OA4FF5BDH
             Zehlenbasie 16:
                                                      OA4FF5BD
                                  oderı
                                       = ; Wolti, Divi, Rest
Operatores, Ausdrücket
                         A / 7
                           + - '
                                           Plum, Minue
                         1 4 3
                                       - XOR, AND, DR
                                                              (mach absteigender Priorität)
                        Klasserung zur Vsränderung der Priortäten mit eckigan Klassern:
                            [ [ KLEIB + GROSS ] # 4 - HERT 2 ] & MASKE
Bei der Verwendung von String-Ausdrucken int folgende Unterscheidung zu beschten:
            'ebodefchi' kann ale STRING oder als ZAHL benutzt werden:
                            'ebcdefghi'
                                                ) hier: String 1
                     DC. B
                            'abcdefühl'
                                                j hier: Zahlenwert !
            VAR 1: EQU
            In diesen beiden Beispielen (et die Vsrwendung des Stringeusdrucks els
            STRING brw. elm ZAHL eindsutig. Bai enderer Galegenheit bederf ee einer
            entsprechenden Feetlegung (m der Programmsmile: 12:
                                                : GK. 9 ASCII-Zeichen
                           'abcdefchl'
                     DC.L 'abcdefghi' /4+7
                                               ; Fehler II : .
                     DC.L ['ebcdefghi']/4+7 ) OK, er(thm. Ausdr.
            Bei'ellen Assembler-Anweisungen die Strings zulessen, 1st deshalb eine
            satsprechande Keonssichnung erforderlich, fells sin String als Zehl ver-
            wendet werden soll:
```

0 4 'AB'

oder: ['ABCDE']

0.31

```
Listing-Zeiler
                1' = Fehler-Feld, 0-3 Buchstaben kennzeichnen Fehlsz im Zeile
                2 = Adress-Feld, 6 Hez-Ziffern
                3 = Code-Feld, D - 12 Hsz-Ziffern
                 4 = Fleg-Feld, 0 = 3 Fleger H/-/R/C
                                 N-Fleg: Nicht benutztes Symbol
                                 - Flace
                                          Symbol-REDEF
                                 R-Fleat
                                          Renge-Fleg, kleinsre Siee maglich
                                 C-Flags
                                          INCLUDE ist obtiv
                 5 = Ouelitert-Feld
Aufbau Symbol-Tabeller
                           SYMBOL NAME, (Symbol-West), Flage, Art der Definition
                 SYMBOL MANE: --->
                                      1..i2 Zeichen (A..Z, 0..9, _)
               (Syebol-West): --->
                                      B Stellen heraderimel (LONG)
                                      M = Fehler, Wahrfech-Dafinition
                      Flege: --->
                                      W = Wicht benutztes Symbol
                                      - = redefiniertes Sysabol
          Art der Definition: --->
                                     equ, redef, lebel, input
Fehlermeldungeni
                                                               Bumerischer Fehler
                 A = Argument-Fehler,
                      unzul. ADR-Mode
                                                               Opcode-Fahlar
                D = Disk-Fahler
                                                               Phasen-Fehler
                2 = Illegeles Zeichsm
                                                               Bereichs-uberschreitung
                L = LABEL-Fehler
                                                               SIZE-Fehler
                                                       5
                M = Mehrfech-Definition haw.
                                                               Undefiniartes SYMBOL
                       Benutzung eines solchen Symbols
                                                      X =
                                                               sonst. Fehler
Patchesi
                Zur Anpassung en verschiedene Tarminel-Tyren konnen einzelne
                Zeichen des Assembler-Source-Codem durch endere substituiart werden:
                START 4 25H: DB
                                      Anzehl der Zeichen-Substitutionen
                              DB
                                      1. neues Zeichan
                              DB
                                      1. ursorüngliches Zeichen
                              Dā
                                     2. neuee Zwichen
                              .. eta
                Ein Terminal basitys beine eckicen Elaonern, wie eie für dis
Beispiels
                Arithmetik des Assemblarm banetigt werden. Abhilfs: 'I' und 'I'
                werden ersetzt durch '(' und ')'. Erforderlicher Petch:
                START 4 25H:
                                     2
                                             r 2 Zeichen substitu(eren!
                              DB
                                      10
                                             ; neuee Zeichen (1)
                              DB
                                      "("
                                             1 ursprüngliches Zeichan (i)
                              DB
                                      ')'
                                             ; neues Zeichen (2)
                                      .1.
                              DS
                                             : ursprungliches Zsichen (2)
                START = 103H in CP/N-B0 Systemen
Folgecce Patches sind in meinem CFAL-Assemblar vorganommen:
ursprunglichen Zeichen:
                           ) neuss Zeichani
                                                 : Bedeutung des Zeichens:
                                               5 1
                                                         11
                                                         1.11
                                                : 1
                           1 .
                                                         . ; '
```

LABEL: OPCCCE, X opi, pp2 ; Kommenter

```
HOVE.E op1,op2
                                                                    - Move Date
4C-68000 Opcodest
                                                                                     (+)
                                                                                               Opa1-68000
                                                                                                                                                                 IDA-Software
                                                   MOVEA.X opl,op2
                                                                     - Move Address
BCD.X Copt, op2
                   Add dec. w Extend
                                                   HOVEN.X op1.op2
                                                                    - Move Mult. Rege
IDD. X Top1,op2
                 - Add Binery'
                                                   MOVEF. X op1, op2
                                                                    - Move Peripherel
ADDA.X. Top1 op2
                 - Add Address
                                                   MOVEQ.L op1,op2
                                                                    - Move Quick **
                 Add Immediate
                                                                    - Multiply, Sign
                                                                                             Stand dieser übersicht:
                                                                                                                             vers: 11.06
IDDI.X copi.op2
                                                   MULS.N op1,op2
ADDQ.X copt, op2
                 r Add Quick
                                                   MULU.M op1, ap2
                                                                    - Multiply Unalgoed .
ADDE.X Gop1,op2
                 - Add Istended
                 Logicel AND
IND.X Coplion2
                                                   MBCD.B opl.op2
                                                                    - Magate Deg, Xxtend
MDI.X Top1,op2
                 -- Logio AND Imm. (+)
                                                                                             Assembler-Aufrufi
                                                                                                                             A)OPAL FILENAME(.EXT (/Switch-1 (/Switch-1 .. )))
                                                   NEG.X op1
                                                                    - Magata
ASL.N (gop1(,op2) ~ Arithm. Shift L.
                                                   HEGX.X op1
                                                                                             Beispiel:
                                                                                                                             ADOPAL BIHALLO /PP/EM
                                                                    - Magete with Xxtend
                                                                                             Abbruch des Assemblerlaufs:
SR.X [opi(,op2) - Arithe. Shift R.
                                                                                                                             CTRL-C Eingebe . (mit enechließander Beetetigung)
                                                   - No Operation
                                                   HOT.X
                                                                    - Logical Not
                                                           opl
3cc.X opl
                 - Branch Cond.
                 -Clast Bit/Change
                                                                                             Command-Line Switchess
                                                                                                                                                                               Defaults:
3CHG.X op1,op2
                                                   OR.X
                                                           opl, opa
                                                                   - Logicel Or
                 - Taet Bit/Cleex
                                                                                                                                                                               source-dr'
                                                                    - Logic Or Ism. (+)
                                                                                                                                  t x = A-M --> Drive for Lieting-File
BCLR.X. op1,op2
                                                   ORI.X
                                                           opl.op2
                  - Branch
                                                                                                                                   1 z = | -->
                                                                                                                                                  kaim Lieting: 🚩 👯 -
ERA.X · opl
                                                                                                                                   1 2 - P
                                                                                                                                             -->
                                                                                                                                                  Lieting an Printer).
25ET.X op1,op2
                 '- Taet Bit/Sat.
                                                   PEA.L
                                                           opl
                                                                    - Push 2ff. Addr
3SR.X : opl
                 - Braech Subr.
                                                                                                                                   2 E - X
                                                                                                                                             -->`
                                                                                                                                                  Listing an Consolm:
                 Test Bit
                                                                                                                                   1 a = Y c -->
                                                                                                                                                  Lieting an AUX-Output
                                                   RESET
3TST.X opl.op2
                                                                    - Recet Est-Devi (0)
                                                                                                                             17
                                                                                                                                                  nur fehlarhafte Zeilem lieten
  1185
       19
                                                           opl(,op2) - Rotate Left
                                                   ROL. X
                 - Check Reg. v. Bounds
                                                                                                                                                  Drive für Objact-Film
                                                                                                                                                                              'eource-dr'
HK.W opl.op2
                                                   ROR.X
                                                           opl(,op2) - Rotate Right
                                                                                                                                   t z = N --> keie Object-File erraugam di -- 1
LR.X 5 op1 57
                   Class as Cosrand
                                                          npl(,opl) - Rotete Laft, Extend
                                                   ROXL.X
                                                                                                                                   : E = A-M --- Drive for EPROM-Dates
                                                                                                                                                                          · 'eource-dr'
                                                          op1(.op2) - Rotete Right, Xztend
DIP.X
      Sop1.op2
                   Compare
                                                   ROXR.X
DIPA:X cop1,op2
                   Compare Address
                                                                                                                                   : r = N --> kmim EPRON-Dates File
                                                   RYX
                                                                    - Ret Exception (*)
CAPI.X. op1,op2
                   Compara Inmediate
                                                   RTR
                                                                    - Rat and Restore CCR
                                                                                             File-Namm im Rahman dar Setriebm-System-Vorgaben frei wählbar, für Namane-Erwaiterungen gilt:
                   Compare Memory
HPM.X Copi.op2
                                                   RIS
                                                                    - Ret from Subrouting
                                                                                                                             .M6B
                                                                                                                                          68000-Source Codm (Default)
   1000
                 夏斯·丁二克多克
                                                                                                                                          Listing-File _3; (immer)
Bcc. N Copt. op2
                 - Teet, Dec, Branch
                                                   SBCD.B opl.op2
                                                                    - Sub Decl w. Estend
                                                                                                                             .COD
                                                                                                                                          Object-File
DIVS.N gop1, op2
                   Divide with Sign
                                                   Sec. B
                                                          opi
                                                                    - Sat Conditionaly
                                                                                                                                     " : Binir-File f. EPRON (inner)
                                                                                                                             . BIX
M.UVIC
                   Divide Uneigned
                                                   STOP "
                                                                    - Load SR. Stop (A)
       001.002
                                                          op1
   - 1
        S. 4.
                                                   SUB.X
                                                                    - Subtract Binary
                                                          opl,op2
ECR.X
      opl.op2
                   Logicel XOR
                                                   SUBA.X op1,op2
                                                                    - Subtract Address
                                                                                                                                                                                Default:
                                                                                             Pseudo-Opcodes:
ECRI.X Copt.op2
                 - Logic XOR Imm. (+)
                                                   SUBI.X opl.opl
                                                                    - Bubtract Inmediate
                                                                                                                                                                                  ein
                                                                                                                     LIST
                                                                                                                           - ohnm Arg.: echaltet Lieting ein
EXG.L '
       opl,op2
                 - Exchange Regs
                                                   SUBQ.X op1.op2
                                                                    - Subtract Oulck
                                                                                                                     MLIST
                                                                                                                               ohne Arg.: echaltmt Lieting aum
I.TX
       op1 5.5 8
                   Sign Estend
                                                                    - Subtract w Extend
                                                   SUSX.X op1.op2
                                                                                                                     PAGE
                                                                                                                               ohne Arg.: neum Seitm beginnem
                                                   SNAP.N op1
                                                                    - Swap Reg-Melves
                                                                                                                               mit Arg.: eetst Seitenlange
YP.
       opl '
                 - Juso
                                                                                                                            - mit Arg.; eetst Ansahl Leerseilem siechen 2 Seitem
SR
       opl:
                   Jump to Subz.
                                                   TAS. B
                                                                    - Teet/Set Operand
                                                          opl
                                                                                                                     LINE
                                                                                                                            - mit Arg.: eetzt Zeilenlänge '
                                                                                                                                                                                  . 79
                                                   TRAP
                                                           op1
                                                                    - Trap
                                                                                                                            - mit Arg.: Drucker-Init-Sequenz
      copi,op2 :
                                                                                                                     LINIT
                 - Load Eff. Adds
                                                   TRAPY
LEA.L'
                                                                    - Tras on Overflow
                                                                                                                     LEXIT - mit Arg.: Drucker-Erit-Saquanz
LINK to popl, op2 - Link/Alloc Stack
                                                   TST.X
                                                          opl
                                                                    - Test 40 Operand
                                                                                                                                                                                  ein
     fopl,opl
                   Log. Shift Left
                                                                                                                     PUNCH - ohne Arg.: drucke Meechinen-Code aue
SL.X
SR.X opl.op2 - Log. Shift Right
                                                                                                                     XPUNCH - ohne Arg.: unterdrücke Auedruck dam Maech-Codem
                                                   UNIX
                                                                    - Unlink
                                                          001
   11年 通外 4.0 4
                                                                                                                     TITLE - mit Arg.: TiteI-Zeilm für Lieting?
                                                                                                                           - ; ohne Arg.: smign Flagm in Listing am
                                                                                                                                                                                  ei s
*) = privilagierter Befehl,
                                (+) = privilegierter Hafehl, eofare SR oder USF angaeprocham.:
                                                                                                                     XFLAG - ohne Arg.: unterdrücke Listing-Flage
                                                                                                                     DC.X
                                                                                                                           - mit Arg.: definiere Kooetanten 🚶
                                                                                                                                          .X = opt. Siza-Angabe
                           ADDA, CMPA, CMPI, MOVEA, SUBA und SUBI
     Die Opcodes:
                                                                                                                               mit Arg.: definiere Speicherbaraich
                                       \frac{1}{V}, \xi, \frac{1}{V} + \frac{1}{V}
                                  ٠,
                                                                                                                                          .E = opt. Siza-Angabe' /
                                                              ٧
                                                                                                                                                                                  OOM
                                                                                                                          - mit Arg.: emtst Füll-Zeichen für 'DB.X'
                           ADD, CMP,
                                             MOVE, SUN
     können anch durcht
                                                                    abgekürzt werden.
                                                                                                                           - ohne Arg.: PC auf nächsta gerade ADR etellam
                                                                                                                            - mit Arg. : Symbol-Dafinition .
                                                                                                                            - mit Arg.: Adrage-Dafinition für Programm-Segment
                                                                                                                                                                                  LONG
                                                                                                                     SIZE.E - ohne Arg.: setat Default-Size
                       Eim. DPAL-Source Text benetigt mindeetanm eine ORG-Anweleung!
Bitte beachten Slei
                                                                                                                                                                                  ٠._
                                                                                                                     PRINT : - - mit Arg.: drucke Argument euf Coneolm (Pace-1)
                                                                                                                     IMPUT ( - , ohne Arg.: hole Wert von Saoutrar (Pase-1)
                                                                                                                     IFE : - : mit Arg. : Baging conditional-Assembly.
                                                                                                                           - mit Arg.: Begins conditional-Assembly
                                                                                                                         - mit Arg.: Seginm conditional-Accembly
                                                                                                                         - mit Arg.: Sagina conditional-Assembly
                                                                                                                     EMDIF - ohne Arg.: baendet conditional-Assembly
                                                                                                                     INCLUDE- mib Arg.: liest Text-Fila eia
                                                                                                                     REDIE - wit Arm, : Redefinition since Grandle
```

Ingenteurbûro fûr Daferverabehing Ausnahme-Behandlung:
Sinfern der entsprechende Ausnahme-Vekthir nicht veränderb wurde, erfnigt Bearbeitung durch dem Debugger. Ansinsten wird die zugehörige USER-Rnutine ausgeführt.

Ausnahme Vektoreni

Vektor Nr.	Adredes.	esse hex:	Zunrdnung
0	0	0	Reset : Supervisor Stackprinter
1	4	4	Reset : Programmzähler
Z	8	8	Bus Fehler
3.	12	С	Adress Fehler
4	16	10	Illegaler Sefehl
3	20	14	Division durch 0
6	24	18	CHK Befehl
7	28	1 C	TRAPV Befahl
8	32	20	Privilegverietzung
9	36	24	Trace
10	40	28	Befehlsonde Axxx Emulator
11	44	ZC	Befehlscode Frrm Emulator
12	48	30	reserviert
13	52	34	raserviert
14	36	38	reserviert
15	50	3C	nicht initialisierter Interrupt
16	64	40	
-	-		reserviert
23	92	3C	
24	96	60	falscher Interrupt
23	100	64	Auto-Interrupt Vektor für Ebene 1
25·	104	68	Autn-Interrupt Vektor für Ehene 2
	108	6C	Autn-Interrupt Vaktur für Ebene 3
28	112	70	Autn-Interrupt Vaktor für Ebane 4
29	115	74	Auto-Interrupt Vaktor für Ebene 5
30	120 124	78	Auto-Interrupt Vektor für Ebene 6
31	124	7C	Auto-Interrupt Vektor für Ebene 7
32	128	80	Trap 0 Vektor
33	132	84	Trap 1 Vektor
34	136	88	Trap 2 Vektor
3 5	140	8C	Trap 3 Vektor
_		-	•
47	188	8C	Trap 15 Vektor
48	192	CO	
-	-	-	reserviert
63	252	FC	
54	256	100	
		-	Interruptvektoren für Anwender
255 1	020	3FC	